



Nr. / No.	Bezeichnung	Description	Menge / Qty.	Art.-Nr. / No.
1	Spiralbehältertopf ROSPI 6 H+E PLUS	Spiral box ROSPI 6 H+E PLUS	1	H8.1896
	Spiralbehältertopf ROSPI 8 H+E PLUS	Spiral box ROSPI 8 H+E PLUS	1	H8.1892
	Spiralbehältertopf ROSPI 10 H+E PLUS	Spiral box ROSPI 10 H+E PLUS	1	H8.1814
2	Spiralbehälterdeckel kpl. ROSPI 6 H+E PLUS	Box cover cpl. ROSPI 6 H+E PLUS	1	H8.1889
	Spiralbehälterdeckel kpl. ROSPI 8-10 H+E PLUS	Box cover cpl. ROSPI 8-10 H+E PLUS	1	H8.1885
3	O-Ring 195x2,5 NBR 70 ROSPI 8-10 H+E PLUS	o-ring 195x2,5 NBR 70 ROSPI 8-10 H+E PLUS	1	H9.7836
4	Kurbelgriff kpl. ROSPI 6-8-10 H+E PLUS	Handle cpl. ROSPI 6-8-10 H+E PLUS	1	H8.1886
5	Halte u. Spannvorrichtung kpl. ROSPI 8-10 H+E PLUS	Chuck and leading tube assy. Cpl. ROSPI 8-10 H+E PLUS	1	H8.1884
5.1	Spannfutter kpl. ROSPI 6 H+E PLUS	Chuck cpl. ROSPI 6 H+E PLUS	1	H8.1888
5.2	Handgriff ROSPI 6 H+E PLUS	Grip ROSPI 6 H+E PLUS	1	H8.1899
5.3	Spiralführungsrohr kpl. ROSPI 6 H+E PLUS	Leading tube cpl. ROSPI 6 H+E PLUS	1	H8.1887
6	Verschlussstopfen	plug	1	H8.8685

**WICHTIG!** Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER, Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original- Ersatzteile.

Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder bei unserer Hotline Service After Sales

**Tel.** +49 6195 99 52 14 **Fax:** +49 6195 99 52 15

**IMPORTANT!** To assure Safety and Reliability, repairs, maintenance and adjustment must be performed by ROTHENBERGER Kelkheim, or authorized Service-Centers, always use Original-Service-Parts.

Order your accessories and spare parts from your specialist retailer or using our Service After Sales hotline

**Tel.** +49 6195 99 52 14 **Fax:** +49 6195 99 52 15